



# **Tabulka brzdících procent pro vlaky ETCS**

## **Trať 704 TTP**

Platí od **10. prosince 2023**

I. způsob brzdění

<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>	50	50	50	50	58	74
Hluboká n.Vlt.-Zám.	<b>50/50</b>	<b>60/50</b>	<b>70/50</b>	<b>80/50</b>	<b>90/58</b>	<b>100/74</b>
Odb Dobřejovice						
Chotýčany						
Ševětín						
Dynín						
<b>Veselí nad Lužnicí</b>						
Soběslav						
Planá nad Lužnicí						
<b>Tábor</b>						
Chotoviny						
Střeziměř						
Červený Újezd u Votic						
Votice						
<b>Olbramovice</b>						
<b>Benešov u Prahy</b>						

I. způsob brzdění

<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>	<b>105</b>	<b>110</b>	<b>115</b>	<b>120</b>	<b>125</b>	<b>130</b>
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>	82	92	102	112	112	112
Hluboká n.Vlt.-Zám.	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>
Odb Dobřejovice						
Chotýčany						
Ševětín	<b>105/82</b>	<b>110/92</b>	<b>115/102</b>	<b>120/112</b>	<b>125/112</b>	<b>130/112</b>
Dynín						
<b>Veselí nad Lužnicí</b>						
Soběslav						
Planá nad Lužnicí						
<b>Tábor</b>						
Chotoviny						
Střeziměř						
Červený Újezd u Votic						
Votice						
<b>Olbramovice</b>						
<b>Benešov u Prahy</b>						

I. způsob brzdění

<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>	<b>135</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>160</b>
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>	112	112	122	133	144	155
Hluboká n.Vlt.-Zám.	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>
Odb Dobřejovice						
Chotýčany						
Ševětín	<b>135/112</b>	<b>140/112</b>	<b>145/122</b>	<b>150/133</b>	<b>155/144</b>	<b>160/155</b>
Dynín						
<b>Veselí nad Lužnicí</b>						
Soběslav						
Planá nad Lužnicí						
<b>Tábor</b>						
Chotoviny						
Střeziměř						
Červený Újezd u Votic						
Votice						
<b>Olbramovice</b>						
<b>Benešov u Prahy</b>						

I. způsob brzdění

<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>	50	50	50	50	58	74
<b>Benešov u Prahy</b>	<b>50/50</b>	<b>60/50</b>	<b>70/50</b>	<b>80/50</b>	<b>90/58</b>	<b>100/74</b>
<b>Olbramovice</b>						
Votice						
Červený Újezd u Votic						
Střeziměř						
Chotoviny						
<b>Tábor</b>						
Planá nad Lužnicí						
Soběslav						
<b>Veselí nad Lužnicí</b>						
Dynín						
Ševětín						
Chotýčany						
Odb Dobřejovice						
Hluboká n.Vlt.-Zám.						

I. způsob brzdění

<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>	<b>105</b>	<b>110</b>	<b>115</b>	<b>120</b>	<b>125</b>	<b>130</b>
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>	103	103	103	112	112	112
<b>Benešov u Prahy</b>	<b>105/82</b>	<b>110/92</b>	<b>115/102</b>	<b>120/112</b>	<b>125/112</b>	<b>130/112</b>
<b>Olbramovice</b>						
Votice						
Červený Újezd u Votic						
Střezimíř						
Chotoviny						
<b>Tábor</b>						
Planá nad Lužnicí						
Soběslav						
<b>Veselí nad Lužnicí</b>						
Dynín						
Ševětín	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>
Chotýčany						
Odb Dobřejovice						
Hluboká n.Vlt.-Zám.						

I. způsob brzdění

<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>	<b>135</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>160</b>
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>	112	112	122	133	144	155
<b>Benešov u Prahy</b>	<b>135/112</b>	<b>140/112</b>	<b>145/122</b>	<b>150/133</b>	<b>155/144</b>	<b>160/155</b>
<b>Olbramovice</b>						
Votice						
Červený Újezd u Votic						
Střezimíř						
Chotoviny						
<b>Tábor</b>						
Planá nad Lužnicí						
Soběslav						
<b>Veselí nad Lužnicí</b>						
Dynín						
Ševětín	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>	<b>100/74</b>
Chotýčany						
Odb Dobřejovice						
Hluboká n.Vlt.-Zám.						

II. způsob brzdění

<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>	50	50	50	59	76	99
Hluboká n.Vlt.-Zám.	<b>50/50</b>	<b>60/50</b>	<b>70/50</b>	<b>80/59</b>	<b>90/76</b>	<b>100/99</b>
Odb Dobřejovice						
Chotýčany						
Ševětín						
Dynín						
<b>Veselí nad Lužnicí</b>						
Soběslav						
Planá nad Lužnicí						
<b>Tábor</b>						
Chotoviny						
Střeziměř						
Červený Újezd u Votic						
Votice						
<b>Olbramovice</b>						
<b>Benešov u Prahy</b>						

II. způsob brzdění

<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>	50	50	50	59	76	99
<b>Benešov u Prahy</b>	<b>50/50</b>	<b>60/50</b>	<b>70/50</b>	<b>80/59</b>	<b>90/76</b>	<b>100/99</b>
<b>Olbramovice</b>						
Votice						
Červený Újezd u Votic						
Střeziměř						
Chotoviny						
<b>Tábor</b>						
Planá nad Lužnicí						
Soběslav						
<b>Veselí nad Lužnicí</b>						
Dynín						
Ševětín						
Chotýčany						
Odb Dobřejovice						
Hluboká n.Vlt.-Zám.						